

ENTRETIENS PÉRIODIQUES

	Réception du véhicule	Révision 1000 km	Révision 3000 km	Révision 6000 km	Révision 9000 km	Révision 12000 km	Révision 15000 km	Révision 18000 km	Révision 21000 km	Révision 24000 km
Connecteur CHOGORI sur la batterie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Accélérateur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Roues	■		●		●		●		●	
Axes de roues	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pneu : position du pneu, déformation	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fourche : fonctionnement aller/retour, absence de claquement fourche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Direction : alignement guidon/colonne et roulement de direction/roue fonctionnement de butée à butée, absence de gêne	■		■●	■	■●	■	■●	■	■●	■
Béquille centrale et latérale : fonctionnemen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coffre et trappes : ouverture, fermeture, verrouillage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Durites et câbles : passage, absence de frottement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Disques et Etriers de frein	■	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆
Niveau de liquide de frein	■	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆
Contacteurs et serrues	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairages feu croisement feu route clignotants éclairage plaque	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fonctionnement de l'indicateur de vitesse tableau de bord	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Essai du véhicule et contrôle final de fonctionnement des organes de sécurité	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Préconisations :

Pression des pneumatiques avant et arriere : 2,2 bar

Huile de fourche : SAE 10

Les durites de frein doivent être changées tous les 4 ans

Le liquide de frein doit être changé tous les 2 ans DOT 5.1

- : Contrôle
- ▲ : Ajustement, remplissage
- : Lubrification
- ◆ : Remplacement
- ♣ : Nettoyage